

## 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになつた後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

### 《部品表》

名称	ジョイントフレーム
形状	
数量	2個

### 表示マークについて

取扱説明書に記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

**△ 警告** 記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因となります。

### 取扱注意・組立説明

#### 《取扱注意》

##### △ 警告

本製品をシステムトラス(ATB)以外のものに使用しないでください。  


この製品はシステムトラス(ATB)を連結するため作られた「ジョイントフレーム」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをいたしますと、重大な事故を起こす恐れがあります。

##### △ 警告

変形したジョイントフレームを使わないでください。  



この製品は、アルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

##### △ 警告

ジョイントフレームを取り付けるときは、別売のクランプセット(ATB-C型)以外は使用しないでください。

破損・外れ・ゆるみ・ガタの原因になります。

#### 《完成図》




#### 《組立説明》

次の順序に従って組立てて下さい。

1、完成図のようにジョイントフレームを角トラスにクランプでしっかりと固定して下さい。

2、平トラスをジョイントフレームにクランプでしっかりと固定して下さい。

#### クランプ取付け位置



#### ジョイントフレーム使用例

ピカ コーポレーション  
〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10  
ナビダイヤル 0570-064065 TEL:06-6747-6848 FAX:06-6747-6859  
ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>