


ARA-N 型

組立説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この組立説明書は、本製品の組立方と組立上の注意事項について記載しています。
組立前には必ず、この組立説明書及び、別添の取扱説明書をよくお読みいただき、内容にしたがって正しく取扱い、組立てください。
また、お読みになった後も、この組立説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。













各部のなまえ

3 段セットにて表示しています。



部品表

ご注文頂きました段数で組立てれる部材が揃っているか確認してください。


 車輪セット (4 個入り) 型式: PSTW-A5 <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	1	1	1	 ジャッキセット (4 個入り) 型式: ARA-JS1 <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	1	1	1	 下わく 型式: ARA-SWN <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	2	2	2	 中わく 型式: ARA-NWN <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>—</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	—	2	4	 手すりわく 型式: ARA-TWN <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	2	2	2	 交叉筋交い 型式: ARA-KSA <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	2	4	6
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	1	1	1																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	1	1	1																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	2	2	2																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	—	2	4																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	2	2	2																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	2	4	6																																																		
 布わく 型式: ARA-NU <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	3	2	3	 巾木 1 型式: ARA-HA1 <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	2	2	2	 巾木 2 型式: ARA-HAN2 <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	2	2	2	 床付き布わく 型式: STPR-F1850 <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	2	3	3	 アウトリガー (ジャッキ付) 型式: ARA-AUJ <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	4	4	4	 ベースセット (4 個入り) 型式: PSTW-A1 <table><tr><td>段数</td><td>1 段</td><td>2 段</td><td>3 段</td></tr><tr><td>使用数量</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	段数	1 段	2 段	3 段	使用数量	1	1	1
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	3	2	3																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	2	2	2																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	2	2	2																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	2	3	3																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	4	4	4																																																		
段数	1 段	2 段	3 段																																																		
使用数量	1	1	1																																																		

※部品表に記載の使用数量は弊社標準仕様での使用数です。


基本的な操作方法

本製品を組み立てる前にこの組立手順を十分に理解した上でご使用ください。
本製品の組立・解体はジョイント方式になっています。
製品の組み立てを行う前にそれぞれの基本的な操作を覚えてください。


●フックジョイントの操作方法



●ジョイントユニットの連結方法




●交叉筋交いの連結方法




組立方


STEP 1 車輪、ジャッキを組み立て、
下わくに挿入します。




STEP 2 下わくを組み立てます。



STEP 3 アウトリガーを取付けます。
(1 段セットは次に STEP5 へ)



STEP 4 中わくを取付けます。(2 段～3 段セット)







STEP 5 手すりわくを取付けます。


STEP 6 床付き布わくを取付けます。

STEP 7 布わくを取付けます。

STEP 8 巾木を取付けます。





● 巾木の固定、取外し方法
① 巾木押さえピンを引き上げ、
180° 回転させる。
図は巾木を押さえている状態です。



STEP 9 床付き布わくを付け替えます。(2 段セット)

完成



ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065

(土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この説明書の無断転用を禁じます。